マルチメディア ューザ ガイド © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2008年9月

製品番号: 469439-291

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

目次

1 マル	チメディア機能	
	マルチメディア コンポーネントの各部	2
	音量の調整	
	CD または DVD の作成(書き込み)	5
2 マル	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアへのアクセス	7
	プリロードされているマルチメディア ソフトウェアのインストール	
	ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール	7
3 オー・	ディオ	
	外付けオーディオ デバイスの接続	9
	オーディオ機能の確認	
4 動画		
	別売の外付けモニタまたはプロジェクタの接続	12
	HDMI コネクタの使用	13
	HDMI を使用したオーディオの設定(一部のモデルのみ)	14
5 Web		
	Web カメラ使用上の注意	
	Web カメラ プロパティの調整	17
	Web カメラのフォーカスの制御(一部のモデルのみ)	18
6 トラ	ブルシューティング	
	オプティカル ディスク トレイが開かず、CD または DVD を取り出せない場合	
	コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合場合	
	新しいデバイス ドライバが必要な場合	
	Microsoft®デバイス ドライバの入手	
	HP デバイス ドライバの入手	
	ディスクが再生できない場合	
	ディスクが自動的に再生されない場合	
	DVD の動画が外付けディスプレイに表示されない場合	
	ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してしまう場合	24
索引		25

1 マルチメディア機能


お使いのコンピュータには、音楽や動画を再生したり、画像を表示したりできるマルチメディア機能が含まれています。お使いのコンピュータには、以下のようなマルチメディア コンポーネントが含まれている場合があります。

- オーディオ ディスクおよびビデオ ディスクを再生するオプティカル ドライブ
- 音楽を再生する内蔵スピーカ
- 独自のオーディオを録音する内蔵マイク
- 動画の撮影および共有ができる内蔵 Web カメラ
- 音楽、動画および画像の再生と管理を行うことができるプリインストール済みのマルチメディアソフトウェア
- マルチメディアに関する操作をすばやく行うことのできるホットキー
- ② **注記**: お使いのコンピュータによっては、一覧に記載されていても、一部のコンポーネントが含まれていない場合があります。

ここでは、お使いのコンピュータに含まれているマルチメディア コンポーネントを確認する方法、およびマルチメディア コンポーネントを使用する方法について説明します。

マルチメディア コンポーネントの各部

次の図と表で、コンピュータのマルチメディア機能について説明します。




名称		説明
(1)	内蔵マイク(×2)	サウンドを録音します
(2)	Web カメラ	音声と動画を録画したり、静止画像を撮影したりします
(3)	Web カメラ ランプ	点灯:Web カメラを使用しています
(4)	ミュート(消音)ボタン	スピーカの音を消したり元に戻したりします
(5)	音量調整スライダ	スピーカの音量を調整します
(6)	オーディオ入力(マイク)コ ネクタ	別売のコンピュータ用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノ ラル マイクを接続します
(7)	オーディオ出力(ヘッドフォ ン)コネクタ	別売のバッテリ式ステレオ スピーカ、ヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを接続すると、サウンドを出力します
		警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。
		注記 : ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コンピュータ本体のスピーカは無効になります。

名称		説明		
(8)	スピーカ (×2)	サウンドを出力します		
(9)	HDMI コネクタ	HD 対応テレビなどの別売のビデオ デバイスやオーディオ デバイス、または対応す るデジタルコンポーネントやオーディオ コンポーネントを接続します		

音量の調整

音量の調整には、以下のどれかを使用します。

- コンピュータ本体の音量調整デバイス(一部のモデルのみ)
 - ・ 音を消したり音量を元に戻したりするには、ミュート(消音)ボタン(1)を押します。
 - 。 音量を下げるには、音量調整スライダ(2)で指を右から左にスライドさせます。
 - 。 音量を上げるには、音量調整スライダ(2)で指を左から右にスライドさせます。



- Windows®の[ボリューム コントロール]:
 - a. タスクバーの右端にある通知領域の[音量]アイコンをクリックします。
 - b. 音量を調節するには、スライダを上下に移動します。[ミュート]アイコンをクリックすると、音が出なくなります。

または

- a. 通知領域の[音量]アイコンを右クリックし、[音量ミキサを開く]をクリックします。
- b. [スピーカ]列で音量を調整するには、スライダを上下に移動します。[ミュート]アイコンを クリックして音を消すこともできます。

[音量]アイコンが通知領域に表示されない場合は、以下の手順で操作して表示します。

- a. 通知領域で右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- **b. [通知領域]**タブをクリックします。
- c. [システム]アイコンの下の[音量]チェックボックスにチェックを入れます。
- d. [OK]をクリックします。
- プログラムの音量調整機能:

プログラムによっては、音量調整機能を持つものもあります。

CD または DVD の作成 (書き込み)

お使いのコンピュータに CD-RW、DVD-RW、または DVD±RW のオプティカル ドライブが搭載されている場合は、[Windows Media Player]または[Roxio Creator Business]などのソフトウェアを使用して、MP3 や WAV 音楽ファイルなどのデータやオーディオ ファイルを書き込むことができます。動画ファイルを CD または DVD に書き込むには、[Windows Movie Maker]を使用します。

CD または DVD に書き込むときは、以下のガイドラインを参考にしてください。

- ディスクに書き込む前に、開いているファイルをすべて終了し、すべてのプログラムを閉じます。
- CD-R や DVD-R は、情報をコピーした後は変更できないため、通常はオーディオ ファイルの書き込みに最適です。
- ホーム ステレオやカー ステレオによっては CD-RW を再生できないものもあるため、音楽 CD の書き込みには CD-R を使用します。
- CD-RW や DVD-RW は、一般的にはデータ ファイルの書き込みや、変更できない CD または DVD に書き込む前にオーディオや動画の記録をテストする場合に最適です。
- ホーム システムで使用される DVD プレーヤは、通常すべての DVD フォーマットに対応しているわけではありません。対応しているフォーマットの一覧については、お買い上げの DVD プレーヤに付属する製造元の説明書を参照してください。
- MP3 ファイルは他の音楽ファイル形式よりファイルのサイズが小さく、MP3 ディスクを作成するプロセスはデータ ファイルを作成するプロセスと同じです。MP3 ファイルは、MP3 プレーヤまたは MP3 ソフトウェアがインストールされているコンピュータのみで再生できます。

CD または DVD にデータを書き込むには、以下の手順で操作します。

- 元のファイルを、ハードドライブのフォルダにダウンロードまたはコピーします。
- 2. 空の CD または DVD を、オプティカル ドライブに挿入します。
- 「スタート]→「すべてのプログラム」の順に選択し、使用するソフトウェアの名前を選択します。
- 4. 作成する CD または DVD の種類(データ、オーディオ、または動画)を選択します。
- 5. [スタート]→[エクスプローラ]の順に右クリックして、元のファイルを保存したフォルダに移動 します。
- 6. フォルダを開き、空のオプティカル ディスクのあるドライブにファイルをドラッグします。
- 7. 選択したプログラムの説明に沿って書き込み処理を開始します。

手順について詳しくは、それぞれのソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。

2 マルチメディア ソフトウェアの操作

お使いのコンピュータには、マルチメディア ソフトウェアがプリインストールおよびプリロードされています。一部のモデルでは、付属のオプティカル ディスクに追加のマルチメディア ソフトウェアが収録されています。

コンピュータに搭載されているハードウェアおよびソフトウェアによっては、マルチメディアに関する以下の操作がサポートされています。

- オーディオ CD、ビデオ CD、オーディオ DVD、ビデオ DVD、インターネット ラジオなどのデジタル メディアの再生
- データ CD の作成またはコピー
- オーディオ CD の作成、編集、および書き込み
- ビデオまたは動画の作成、編集、および DVD またはビデオ CD への書き込み
- △ 注意: データの損失やディスクの損傷を防ぐために、以下のガイドラインを参照してください。

ディスクに書き込む前に、コンピュータを、安定した外部電源に接続してください。コンピュータが バッテリ電源で動作しているときは、ディスクに書き込まないでください。

ディスクに書き込む前に、使用しているディスク ソフトウェア以外は、開いているすべてのプログラムを閉じます。

コピー元のディスクからコピー先のディスクに、またはネットワーク ドライブからコピー先のディスクに直接コピーしないでください。まずコピー元のディスクまたはネットワーク ドライブからハードドライブにコピーし、その後でハードドライブからコピー先のディスクにコピーしてください。

ディスクへの書き込み中にキーボードを使ったり、コンピュータを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。

② **注記**: コンピュータの付属ソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書はディスクに収録されていたり、ソフトウェアのヘルプに含まれていたり、製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。

プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアへ のアクセス

プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアにアクセスするには、以下の操作を行いま

- 【スタート]→「すべてのプログラム]の順に選択し、使用するマルチメディア プログラムを起動し ます。
- ② 注記: サブフォルダに含まれているプログラムもあります。

プリロードされているマルチメディア ソフトウェアのインス トール

プリロードされているソフトウェアをハードドライブからインストールするには、**「スタート]→「すべ** てのプログラム]→[HP Software Setup] (HP ソフトウェア セットアップ) の順に選択してから、画 面の説明に沿って操作します。

ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール

CD または DVD からマルチメディア ソフトウェアをインストールするには、以下の手順で操作しま す。

- 1. ディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
- インストールウィザードが開いたら、画面上のインストール手順に沿って操作します。
- コンピュータの再起動を求めるメッセージが表示されたら、コンピュータを再起動します。

3 オーディオ

お使いのコンピュータでは、以下のさまざまなオーディオ機能を使用できます。

- コンピュータのスピーカおよび接続した外付けスピーカを使用した、音楽の再生
- 内蔵マイクまたは接続された外付けマイクを使用した、サウンドの録音
- インターネットからの音楽のダウンロード
- オーディオと画像を使用したマルチメディア プレゼンテーションの作成
- インスタント メッセージ プログラムを使用したサウンドと画像の送信
- ラジオ番組のストリーミング(一部のモデルのみ)または FM ラジオ信号の受信
- オーディオ CD の作成(書き込み)(一部のモデルのみ)

外付けオーディオ デバイスの接続

☆ 警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

外付けスピーカ、ヘッドフォン、マイクなどの外付けデバイスの接続方法については、デバイスの製造元から提供される情報を参照してください。デバイスを良好な状態で使用できるよう、以下の点に注意してください。

- デバイス ケーブルがお使いのコンピュータの適切なコネクタにしっかりと接続されていることを確認します(通常、ケーブル コネクタは、コンピュータの対応するコネクタに合わせて色分けされています)。
- 外付けデバイスに必要なドライバがある場合は、そのドライバをインストールします。
- ② 注記: ドライバは、デバイスとデバイスが使用するプログラム間のコンバータとして機能する、必須のプログラムです。

オーディオ機能の確認

お使いのコンピュータのシステム サウンドを確認するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
- 2. [ハードウェアとサウンド]をクリックします。
- **3. [サウンド]**をクリックします。
- 4. [サウンド]ウィンドウが開いたら、**[サウンド]**タブをクリックします。**[プログラム]**でビープやア ラームなどの任意のサウンド イベントを選択してから、**[テスト]**ボタンをクリックします。

スピーカまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

コンピュータの録音機能を確認するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[サウンド レコーダ]の順に選択します。
- 2. [録音]をクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存します。
- 3. [Windows Media Player]を起動して、サウンドを再生します。
- | 注記: 良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音し ます。
 - コンピュータのオーディオ設定を確認または変更するには、タスクバー上の**[サウンド]**アイコン を右クリックするか、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[サウン **ド]**アイコンの順に選択します。

4 動画

お使いのコンピュータでは、以下のさまざまな動画機能を使用できます。

- 動画の再生
- インターネットを介したゲーム
- プレゼンテーションの作成のための画像や動画の編集
- 外付けビデオ デバイスの接続

別売の外付けモニタまたはプロジェクタの接続

外付けモニタ コネクタによって、外付けモニタまたはプロジェクタなどの外付けディスプレイ デバ イスをお使いのコンピュータに接続できます。

▲ ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイスのケーブルを外付けモニタ コネクタに接続し




図 注記: 正しく接続された外付けディスプレイ デバイスに画像が表示されない場合は、fn + f4 を押 して画像をデバイスに転送します。fn + f4 を繰り返し押すと、表示画面がコンピュータ本体のディス プレイと外付けディスプレイ デバイスとの間で切り替わります。

HDMI コネクタの使用


一部のモデルのコンピュータには、HDMI(High Definition Multimedia Interface)コネクタが搭載されています。HDMI コネクタは、HD 対応テレビ、対応しているデジタルまたはオーディオ コンポーネントなどの別売のビデオまたはオーディオ デバイスとコンピュータを接続するためのコネクタです。

コンピュータは、HDMI コネクタに接続されている 1 つの HDMI デバイスをサポートすると同時に、コンピュータ本体のディスプレイまたはサポートされている他の外付けディスプレイの画面をサポートできます。DVI ディスプレイと HDMI ディスプレイの同時使用はサポートされていません。

② 注記: HDMI コネクタを使用してビデオ信号を伝送するには、一般の電器店で販売されている HDMI ケーブルを別途購入する必要があります。

HDMI コネクタにビデオまたはオーディオ デバイスを接続するには、以下の手順で操作します。

1. HDMI ケーブルの一方の端をコンピュータの HDMI コネクタに接続します。



- 2. 製造元の説明書等の手順に沿って操作し、ケーブルのもう一方の端をビデオ デバイスに接続します。
- 3. コンピュータに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えるには、fn + f4 を押します。

HDMI を使用したオーディオの設定(一部のモデルのみ)

HDMI のオーディオを設定するには、まず HD 対応テレビなどのオーディオまたはビデオ デバイスを コンピュータの HDMI コネクタに接続します。次に、以下の手順でオーディオ再生の初期デバイスを 設定します。

- 1. タスクバーの右端にある通知領域の[スピーカー]アイコンをダブルクリックして、[再生デバイス]をクリックします。
- 2. [再生]タブに、[デジタル出力]および[デジタル出力デバイス (HDMI)]の 2 つのデジタル出力デバイスのうち、どちらかが表示されます。表示されたデバイスをクリックします。
- 3. **[既定値に設定]→[OK]**の順にクリックします。

オーディオの出力先をコンピュータのスピーカに戻すには、以下の手順で操作します。

- 1. タスクバーの右端にある通知領域の[スピーカー]アイコンをダブルクリックして、[再生デバイス]をクリックします。
- 2. [再生]タブで、[スピーカー]をクリックします。
- 3. [**既定値に設定**]→[OK]の順にクリックします。

5 Web カメラ

お使いのコンピュータには、ディスプレイの上部に Web カメラが内蔵されています。プリインストールされたソフトウェアを使用すると、Web カメラを使用して写真の撮影、動画の録画、またはオーディオの録音ができます。写真、録画した動画、または録音したオーディオをプレビューして、コンピュータのハードドライブに保存できます。

Web カメラおよび HP Webcam のソフトウェアにアクセスするには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP Webcam Application] (HP Webcam アプリケーション) の順に選択します。

Webcam ソフトウェアを使用すると、以下の機能を利用できます。

- 動画:動画の録画や再生を行います。
- オーディオ:オーディオの録音や再生を行います。
- 動画のストリーミング: UVC(Universal Video Class) カメラをサポートするインスタント メッセージ ソフトウェアとともに使用します。
- スナップショット:静止画像を撮影します。
- [HP Presto!Bizcard] (一部のモデルのみ): 名刺を連絡先情報に使用できるデータベースに変換するために使用します。

Web カメラ使用上の注意

パフォーマンスを最適にするために、Web カメラの使用時は以下のガイドラインを参照してくださ

- ビデオ チャットを始める前に、最新バージョンのインスタント メッセージ プログラムを用意し ます。
- ネットワーク ファイアウォールの種類によっては、Web カメラが正常に機能しない場合があり ます。
- 学注記: 別の LAN またはネットワーク ファイアウォール外のユーザと通信するときに動画の表 示や送信に問題が生じる場合は、一時的にファイアウォールを無効にして目的のタスクを実行 し、ファイアウォールを再び有効にします。問題を根本的に解決するには、必要に応じてファイ アウォールを再設定し、他の侵入検知システムのポリシーと設定を調整します。詳しくは、ネッ トワーク管理者またはIT部門に問い合わせてください。
- 可能な限り、Webカメラの背後と写真領域の外側に、明るい光源を配置します。
- ② 注記: Web カメラの使用について詳しくは、[Webcam]ソフトウェアの[ヘルプ]メニューを参照して ください。

Web カメラ プロパティの調整

以下のような Web カメラのプロパティを調整できます。

- [輝度]:画像に取り込まれる光の量を調整します。輝度を高く設定すると明るい画像になり、輝 度を低く設定すると暗い画像になります。
- [コントラスト]:画像の明るさと暗さの対比を調整します。コントラストを高く設定すると画像 の対比の度合いが高まり、コントラストを低く設定すると、元の情報のダイナミック レンジを 維持しますがより平面的な画像になります。
- [色相]:他の色(赤、緑、または青など)から区別する色合いを調整します。色相は色彩と異な り、色彩は色相の強さを示します。
- 【色彩】:最終的な画像の色みの強さを調整します。色彩を高く設定するとより鮮やかな画像にな り、色彩を低く設定するとよりくすんだ画像になります。
- 「シャープネス」:画像の境界線の緻密さを調整します。シャープネスを高く設定するとよりはっ きりとした画像になり、シャープネスを低く設定するとより柔らかい画像になります。
- [ガンマ]:画像の中間調の灰色または中間色に作用する対比を調整します。画像のガンマを調整 することで、大幅に陰影およびハイライト部分を変更することなく、中間色の灰色部分の輝度を 変化させることができます。ガンマを低く設定すると灰色はより黒く、濃い色はより濃くなりま
- [逆光補正]:バックライトの明るさを調整します(バックライトが明るすぎて対象物が輪郭のみ になるなど、画像が極端にぼやけてしまう場合に使用します)。
- 「夜間モードI:低光量の状態を補正します。
- [ズーム](一部のモデルのみ):写真撮影や動画録画でのズームのパーセンテージを調整します。
- [水平方向]または[垂直方向]:画像を水平方向または垂直方向に回転させます。
- [50 Hz]または[60 Hz]: ちらつきのない動画の録画のために使用するシャッター速度を調整しま す。

複数の明るさの状態用にあらかじめ設定されたカスタマイズ可能なプロファイルによって、「白熱 灯」、「蛍光灯」、「ハロゲン」、「晴れ」、「曇り」、「夜」といった明るさの状態を補正します。

Web カメラのフォーカスの制御(一部のモデルのみ)

以下のフォーカスオプションがあります。

- [ノーマル]:初期設定です。標準の写真撮影に適しています。最短焦点距離がレンズから1m程 度、最長焦点距離は無限遠です。
- [マクロ]: 至近距離から写真や動画を撮影するためのクローズアップ設定です(一部のモデルの み)。
- | 注記: [HP Presto! Bizcard] (一部のモデルのみ) は、操作中はマクロ モードに設定されるよ うに、常にプリセットされています。

[HP Webcam]のフォーカス モードを表示または変更するには、以下の操作を行います。


▲ [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP Webcam Application] (HP Webcam アプリケーショ ン)→[Settings](設定)→[Options](オプション)の順に選択します。

6 トラブルシューティング

ここでは、一般的な問題と解決方法について説明します。

オプティカル ディスク トレイが開かず、CD または DVD を取り出せない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ (1) の端を差し込みます。
- 2. クリップをゆっくり押し込み、ディスク トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。
- 3. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。



4. ディスクトレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合

コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合は、[デバイス マネージャ]を使用してデバイ スのトラブルシューティング、およびデバイス ドライバの更新、アンインストール、または無効化を 行います。

[デバイス マネージャ]でデバイスとドライバを確認するには、以下の手順で操作します。

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[デバイス マネージャ]の順に選 択します。
- 3. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、マイナス記号(一)がすでに表示されている場合を除き、 「ディスク ドライブ|または[DVD/CD-ROM ドライブ]の横のプラス記号(+)をクリックしま す。オプティカルドライブの一覧を確認します。
- **4.** オプティカル ドライブを右クリックすると、以下のタスクを実行できます。
 - ドライバを更新する。
 - デバイスを無効にする。
 - ハードウェアの変更をスキャンする。Windows はシステムをスキャンして取り付けられて いるハードウェアを検出し、必要な初期設定のドライバをすべてインストールします。
 - [プロパティ]をクリックして、デバイスが正しく動作しているかどうかを確認する。その 後、状況に応じて以下の操作を行います。
 - **「トラブルシューティング**]をクリックして、問題を解決します。
 - **『ドライバ**]タブをクリックして、このデバイスのドライバを更新、アンインストール、 または無効化します。

新しいデバイス ドライバが必要な場合

Microsoft®デバイス ドライバの入手

お使いのコンピュータは、最新の Windows オペレーティング システムおよび Microsoft 社のその他の製品の更新を自動的にチェックしてインストールするよう設定されています。

HP デバイス ドライバの入手

最新の HP デバイス ドライバを入手するには、以下のどちらかの手順で操作します。

[HP Update] (HP アップデート)を使用するには、以下の手順で操作します。

- **1.** [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Update]の順に選択します。
- 2. [HP Welcome] (HP へようこそ) 画面で、**[Settings]** (設定) をクリックし、ユーティリティが Web 上でソフトウェアの更新を確認する時間を選択します。
- 3. [Next] (次へ) をクリックして HP のソフトウェアの更新を確認します。

HPの Web サイトを使用するには、以下の手順で操作します。

- 1. インターネット ブラウザを開いて http://www.hp.com/support/に移動します。
- 2. 国または地域を選択します。
- 3. [ドライバ&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピュータの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 4. enter キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

ディスクが再生できない場合

- CD または DVD を再生する前に作業を保存し、開いているすべてのプログラムを閉じます。
- CD または DVD を再生する前にインターネットをログオフします。
- ディスクを正しく挿入していることを確認します。
- ディスクが汚れていないことを確認します。必要に応じて、ろ過水や蒸留水で湿らせた柔らかい 布でディスクを清掃します。ディスクは中央から端の方に向かって拭いてください。
- ディスクに傷がついていないことを確認します。傷がある場合は、一般の電器店や CD ショップ などで入手可能なオプティカル ディスクの修復キットで修復を試みることもできます。
- ディスクを再生する前にスリープモードを無効にします。

ディスクの再生中にハイバネーションまたはスリープ状態にしないでください。ハイバネーショ ンまたはスリープ状態にしようとすると、続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示さ れる場合があります。このメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックします。[いいえ]をク リックすると以下のようになります。

再生が再開します。

または

- マルチメディア プログラムの再生ウィンドウが閉じます。ディスクの再生に戻るには、マ ルチメディア プログラムの[再生]ボタンをクリックしてディスクを再起動します。場合に よっては、プログラムを終了してから再起動が必要になることもあります。
- コンピュータに接続されている外付けデバイスをオフにすることで、システムのリソースが増え ます。
 - プリンタやスキャナなどの外付けデバイスの電源を切ります。これによってシステム リソー スが解放され、再生パフォーマンスが向上されます。
 - デスクトップの色のプロパティを変更します。16 ビットを超える色の違いは人間の目では 簡単に見分けられないため、以下の方法でシステムの色のプロパティを 16 ビットの色に下 げても、動画の再生時の色の違いは気にならないでしょう。
 - 1. コンピュータ デスクトップの空いている場所を右クリックし、[個人設定]→[画面の設定] の順に選択します。
 - 2. 設定がまだされていない場合は、「画面の色」を「中(16 ビット) |に設定します。

ディスクが自動的に再生されない場合

- 1. [スタート]をクリックし、[検索の開始]ボックスに自動再生と入力します。
 - 入力すると、検索結果がボックスの上に一覧表示されます。
- 2. 検索結果の枠内で、[自動再生]をクリックします。ユーザ アカウント制御のウィンドウが表示されたら、[続行]をクリックします。
- 3. [すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う]チェック ボックスにチェックを入れ、[保存]を クリックします。
 - これで、CD または DVD をオプティカル ドライブに挿入したときに自動的に再生されます。

DVD の動画が外付けディスプレイに表示されない場合

- 1. コンピュータのディスプレイと外部ディスプレイの両方の電源が入っている場合は、fn + f4 を 1 回以上押して、表示画面をどちらかに切り替えます。
- 2. 外付けディスプレイがメインになるようにモニタの設定を行います。
 - a. コンピュータ デスクトップの空いている場所を右クリックし、[個人設定]→[画面の設定]の順に選択します。
 - b. メイン ディスプレイとセカンダリ ディスプレイを指定します。
 - ② 注記: 両方のディスプレイを使用する場合は、DVD の画像はセカンダリ ディスプレイとして 指定したディスプレイには表示されません。

マルチメディアに関して、このガイドで説明されていない質問について情報を得るには、[スタート] \rightarrow $[^{\text{へルプとサポート}}$ の順に選択します。

ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に 終了してしまう場合

- 他のプログラムがすべて終了していることを確認します。
- スリープモードおよびハイバネーションを無効にします。
- お使いのドライブに適した種類のディスクを使用していることを確認します。ディスクの種類に ついて詳しくは、ディスクに付属の説明書を参照してください。
- ディスクが正しく挿入されていることを確認します。
- より低速の書き込み速度を選択し、再試行します。
- ディスクをコピーしている場合は、コピー元のディスクのコンテンツを新しいディスクに書き込 む前に、その情報をハードドライブへコピーし、ハードドライブから書き込みます。
- [デバイス マネージャ]の[DVD/CD-ROM ドライブ]カテゴリにあるディスク書き込みデバイスのド ライバを再インストールします。

索引

C CD 書き込み 5, 6 保護 6 D DVD 書き込み 5, 6 保護 6	 か 確認、オーディオ機能 10 こ コネクタ HDMI 3 オーディオ出力(ヘッドフォン) 2 オーディオ入力(マイク) 2 外付けモニタ 12 	な 内蔵マイク、位置 2 ふ プロジェクタ、接続 12 へ ヘッドフォン (オーディオ出力) コ ネクタ 2 ヘッドフォン 2
H HDMI コネクタ、位置 3 HDMI コネクタ 13	<mark>し</mark> 使用上の注意、Web カメラ 16	ほ ポート HDMI 13
W Web カメラ 2 Web カメラ、位置 2 Web カメラ、使用 15 Web カメラ使用上の注意 16 Web カメラのプロパティ、調 整 17	す スピーカ 3 そ 外付けオーディオ デバイス、接 続 9 外付けモニタ コネクタ 12	ボタン ミュート 2 ボタン、ミュート 4 ま マイク (オーディオ入力) コネク タ 2 マイク、内蔵 2
い イヤフォン 2 お オーディオ機能 8	て デバイス ドライバ HP デバイス 21 Microsoft デバイス 21 アンインストール、再インス	マルチメディア コンポーネント、 位置 2 マルチメディア ソフトウェア インストール 7
オーディオ機能、確認 10 オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ、位置 2 オーディオ、設定 14 オーディオ入力(マイク)コネクタ、位置 2 オプティカル ディスク 書き込み 6 オプティカルドライブ 保護 6	トール 21 と 動画、使用 11 トラブルシューティング DVD 動画再生 23 オプティカル ディスク トレ イ 19 オプティカル ドライブ検 出 20	み ミュート(消音)ボタン、位置 2 ミュート(消音)ボタン 4 も モニタ、接続 12 問題、解決 19
音量調整スライダ 2, 4 音量、調整 4	ディスク書き込み 24 ディスク再生 22, 23 デバイス ドライバ 21	